



SERVICEINFO

AIC Germany
Automotive Components

BREMSLICHTSCHALTER

AIC Artikelnr.: 56712, 56713, 56714 / OE-Vergleichsnr.: 6Q0 945 511, 1K2 945 511, 1C0 945 511A

Einbauhinweis Bremslichtschalter



AUSBAUEN DES SCHALTERS:

1. Ziehen Sie den Stecker vom Bremslichtschalter ab
2. Entfernen Sie den Schalter aus der Halterung, indem Sie ihn um 45° nach links drehen



BEVOR SIE DEN NEUEN SCHALTER IN DAS FAHRZEUG EINBAUEN, SOLLTEN SIE EINIGE DINGE BEACHTEN:

- Das Bremspedal muss sich beim Einbau in unbelasteter Stellung befinden und muss währenddessen in dieser Position bleiben.
- Vor dem Einbau kann der Schalter durch Druck auf den Stößel beschädigt werden. Ebenso ist er nicht funktionsfähig oder elektronisch prüfbar.



EINBAUEN DES NEUEN SCHALTERS:

1. Stecken Sie den neuen Schalter in die Öffnung des Halteblechs. Dabei drücken und drehen Sie den Schalter um ca. 45° nach rechts, bis ein Klicken zu hören ist.
2. Der Schalter wird so aktiviert und kann elektronisch geprüft werden.
 - Prüfen Sie, ob die innere Nase des Schalters gut am Anschlag der Nut anliegt. Damit vergewissern Sie sich, dass der Schalter korrekt montiert ist.
3. Schließen Sie den Schalter wieder an und prüfen Sie den korrekten Sitz des Steckers.
4. Führen Sie eine Funktionsprüfung der Leuchten durch, indem Sie das Bremspedal betätigen.
 - Achten Sie darauf, dass nach dem Einbau des Bremslichtschalters alle Fehlercodes gelöscht werden.



Bremslichtschalter

AIC Artikelnummer: 56712, 56713, 56714

OE-Vergleichsnr.: 6Q0 945 511, 1K2 945 511, 1C0 945 511A