



警告



为了确保打气泵的保修有效，必须更换破损的空气弹簧



评估空气弹簧状况的正确程序：

1. 如有配置，请关闭空气悬挂开关。
2. 有关正确的举升技术和顶升点，请参阅用户手册。
3. 升起车辆。
4. 检查空气弹簧是否存在任何形式的裂纹或过度磨损。如有泄漏，则其裂纹会很明显。这将导致打气泵因连续运行而过热。

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)