

## Assembly instruction for shock absorbers

Einbauhinweis für Stoßdämpfer  
Instrucciones de montaje para amortiguadores  
Instructions de montage pour amortisseurs  
Инструкция по установке амортизаторов  
Istruzioni di montaggio per ammortizzatori  
Instrukcja montażu amortyzatorów

**MEYLE no. 326 725 0016 | 326 725 0032**

**Short no. 16304 | 68157**

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per  
BMW



**Installation by qualified personnel only.  
Car manufacturer's instructions to be  
observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.

Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu

- DE** : Drehmoment beachten  
**EN** : Observe torque  
**FR** : Respecter le couple  
**ES** : Observar el par de apriete  
**IT** : Osservare la coppia  
**RU** : Соблюдайте момент затяжки  
**PL** : Przestrzegać momentu obrotowego

