



**SERVICEINFO**

**AIC** Germany  
Automotive Components

**NOCKENWELLENVERSTELLER**



**Bitte beachten Sie folgenden Einbauhinweis, bevor Sie den neuen Nockenwellenversteller in ein Fahrzeug einbauen:**

1. Legen Sie den Nockenwellenversteller für mindestens 30 Minuten in ein Frischölbad, bevor Sie diesen in das Fahrzeug einbauen
2. Damit ist gewährleistet, dass die einzelnen Bauteile beim ersten Motorstart ordentlich geschmiert werden.
3. Achten Sie dabei unbedingt auf die Ölspezifikation des Fahrzeugherstellers!

### FOLGE BEI NICHT EINLEGEN IN FRISCHÖL



Schädigung des Nockenwellenverstellers durch Trockenlaufen



+



=



### WICHTIGER HINWEIS

Bitte erneuern Sie die Steuerkette, den Kettenspanner und die anderen Zahnräder ebenfalls beim Nockenwellenverstellertausch!

Dies ist eine Empfehlung des Herstellers, da die Teile aufeinander einlaufen und dadurch verschiedene Verschleißzustände und daraus resultierende Motorschäden verhindert werden.