



Sicherlich haben Sie es auch schon selbst miterlebt oder gesehen...eine zerbissene Dämmmatte oder eine mit Durchhänger?

Viele PKW-Fahrer sehen die Lösung darin die Matte einfach zu entfernen und es dabei zu belassen. Dies ist aber suboptimal und nicht sehr fahrzeugfreundlich.



Hier sind drei gute Gründe Ihr Fahrzeug mit einer Dämmmatte auszustatten:



1. Sie schützt die Motorhaube vor Überhitzung
2. Sie reduziert den Geräuschpegel
3. Sie verlangsamt das Auskühlen des Motors > sinnvoll im Winter

Dämmmatte für Mercedes Benz

AIC- Artikel. Nr.: 57095

OE- Vergleichsnummer: 156 682 0100



Dämmmatte für VAG

AIC- Artikel. Nr.: 57118

OE- Vergleichsnummer: 1C0 863 835K



AIC führt seit letztem Jahr 44 verschiedene Dämmmatten inklusive Befestigungsnieten im Sortiment, die speziell an die Passform der jeweiligen Motorhaube Ihres PKW konfektio- niert sind.

Schauen Sie doch einfach in unsere Angebotsübersicht auf der nächsten Seite.

Angebotsübersicht - Dämmmatten von



AIC- Artikelnummer	OE- Vergleichsnummer	Hersteller	
57095	156 682 0100	Mercedes Benz	
56014	5K0 863 831G		
56083	1K0 863 831D		
57100	8E0 863 825AF		
57101	8E0 863 825AJ		
57102	8T0 863 825H		
57103	4B0 863 825AG		
57104	4F0 863 825C		
57105	4G0 863 825		
57106	1T0 863 831B		
57107	1T0 863 831G		
57108	5N0 863 831B		
57109	5C6 863 831G		
57110	1Z0 863 831A		
57111	5J0 863 831		
57112	3T0 863 831		
57113	5JA 863 831		
57114	3B0 863 835H	VW / Audi	
57115	5G0 863 831		
57116	3C0 863 831B		
57117	7P6 863 831A		
57118	1C0 863 835K		
57119	6Q0 863 835C		
57120	6R0 863 831B		
57121	1K8 863 831E		
57122	5C5 863 835		
57123	3G0 863 831A		
57087	5148 9 141 036		BMW
57088	5148 7 059 260		
57089	5148 7 148 208		
57090	5148 6 989 301		
57091	5148 6 989 300		
57092	5148 7 326 999		
57093	5148 9 175 051		
57094	5148 7 158 420		
57727	5145 8 193 941		
57728	5148 8 159 483		
57729	5148 8 402 150		
57436	5148 7 221 993		
57096	1 136 361	Ford	
57097	1 519 736		
57098	1 562 666		
57099	1 145 263		
57124	958 556 831 00	Porsche	