



SERVICEINFO

AIC Germany
Automotive Components

ÖLWANNE AUTOMATIKGETRIEBE

AIC Artikelnr.: 54796 / OE Vergleichsnr.: 24117 571 227

Wichtig:

Ölwannen für Automatikgetriebe richtig montieren – sonst können durch Spannung Risse und Undichtigkeiten entstehen.

Ölwannen geraten aufgrund ihrer Größe schnell unter Spannung, wenn man nicht die richtige Reihenfolge beim Anschrauben einhält. Durch eine solche Verspannung können Risse entstehen und die Wanne undicht werden, wodurch Öl austreten kann. Wird ein solcher Schaden

durch den Fahrer nicht rechtzeitig bemerkt, kann es zu Schaltaussetzern oder sogar langfristig zu Schäden am Getriebe kommen. Falsch montierte Wannen werden zudem nicht als Garantiefall anerkannt.

Montageanleitung:

1. Ölwannen werden **über Kreuz und von innen nach außen** verschraubt: Erst unten die Schraube (1), dann oben Schraube (2), dann unten Schraube (3) usw. - gegen den Uhrzeigersinn. Schraube (21) ist die letzte Schraube.
2. Erst alle Schrauben mit der Hand eindrehen
3. Dann mit dem richtigen Drehmoment nachziehen. Unbedingt die Montageanweisungen des Fahrzeugherstellers beachten!



ACHTUNG

Unter Spannung stehende Ölwannen können Risse bilden und undicht werden. Ölwannen, die durch eine falsche Montage gerissen sind, werden nicht als Garantiefälle anerkannt.



EINBAUHINWEISE

- Unbedingt der obigen Anleitung folgen.
- Beim Nachziehen das richtige Drehmoment einsetzen
- Angaben des Fahrzeugherstellers beachten



IM ZWEIFEL

Wenn sie sich nicht sicher sind, ob eine Wanne spannungsfrei montiert wurde, unbedingt alle Schrauben nochmals lösen und entsprechend dieser Anleitung erneut montieren.